© ABC・東映アニメーション

S.H.Figuarts®

キュアビューティ　取扱説明書

セット内容

※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。

- ●取扱説明書（本書）… 1枚
- ●フィギュア本体 …… 1体
- ●交換用表情パーツ … 3個
- ●交換用手首 …… 7個
- ●氷の剣 …… 1個
- ●固定首ジョイントパーツ … 1個
- ●クリップ …… 1個
- ●支柱 …… 1個
- ●専用台座 …… 1個

■ 本体 手首

■ 交換用手首（本体手首とつけかえることができます。）



矢印一覧

◀▪▪▪▪ 取り付けます。 Attachable

◀ 取り外します。 Removable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書（本書）の画像を参考に取り付けてください。

交換用表情パーツの取り付け方



固定首ジョイントパーツは、頭部の角度を固定させたいときにご使用ください。

武器の持ち方



専用ディスプレイスタンドの取り付け方



※キャップを外して支柱を取り付けることができます。

破損のおそれがありますので、支柱の角度を変更する際は、ジョイントの付け根を持って動かしてください。

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。